



B (电脑): 用网线将计算机连接到路由 器的LAN口。

LAN

打开浏览器并按照图片设置路由器。

В







۲

确认







6) 享受互联网!

如何设置IPv6?

	熄灭	未上电
Ċ	闪烁	系统启动中
	常亮	已上电
\sim	熄灭	未连接到互联网
<u> </u>	常亮	已连接到互联网
	熄灭	2.4G/5G Wi-Fi 未开启
?? 56	常亮	2.4G/5G Wi-Fi 已开启
	熄灭	端口未连接
-L2	常亮	端口已连接
	熄灭	端口未连接
Ţ	常亮	端口已连接

0 0 0

2.4G 无线设置

5G 无线设置

无线名称

密码

指示灯

.....

.....

返回 下一步

系统 设置向导 设置

状态

说明

无线名称

密码

4

 \sim

۲

 \sim

۲

0 2 3 4 5

密码

密码

2.4G 无线名称

5G 无线名称

系统

.....

.....

返回保存并应用

设置向导 设置

1. 打开浏览器,访问http://cudy.net, 建并输入密码进入到路由器管理页面;	创
2. 进入高级设置–>IPv6,参考页面指	31

F启和配置IPv6. 主意:本产品IPv6功能默认关闭。

	有毒有害物质或元素								
部件名称	铅(Pb) 及其化合物	汞(Hg) 及其化合物	镉(Cd) 及其化合物	六价铬(Cr(VI)) 化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)			
PCB	0	0	0	0	0	0			
PCBA焊点	×	0	0	0	0	0			
元器件(含模块)	×	0	0	0	0	0			
金属结构件	0	0	0	0	0	0			
塑胶结构件	0	0	0	0	0	0			
纸质配件	0	0	0	0	0	0			
玻璃	0	0	0	0	0	0			
光盘	0	0	0	0	0	0			
线缆	0	0	0	0	0	0			
本表格依据5J/T 11364约规定编制。 ② 表示读者習物质在58月产有格均质材料中的含量均在68月725572 规定的限量要求以下。 2657规定的量要求以下。 2657规定的量要求,《记载目存位在存或已加工产品中有少 量应用,且按照计划正在进行环保切换,切换后将符合上述规定。)									

1.雷雨天气请将设备电源及所有连线拆除,以免遭雷击破坏。 2.远离热源,保持通风。 3.在储存、运输和运行环境中,请注意防水。 4.使用设备额定电源适配器。 警示 5.将设备放置在水平平坦的表面。 6.在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。 7.产品规格标贴位于设备底部。



深圳市多酷科技有限公司

网址: www.cudy.com

邮箱: support@cudv.com

电话: 0755-86008993 地址: 深圳市南山区兴科路66号乐普大厦西塔7楼

810500017