



5




Starten Sie einen Webbrowser auf den angeschlossenen Geräten (Telefon/Laptop/Tablet) und geben Sie **http://cudy.net/** (oder **http://192.168.10.1/**) in der Adressleiste ein und verwenden Sie den Standard -Kennwort **admin**, um sich anzumelden .

6




Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

7



Können Sie sich nicht verbinden? Klicken Sie auf **Quick Setup** und folgen Sie seinen Anweisungen, um den Router zu konfigurieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.



Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.



Deutsch

5 Konfigurationsseite öffnen

Starten Sie einen Webbrowser auf den angeschlossenen Geräten (Telefon/Laptop/Tablet) und geben Sie **http://cudy.net/** (oder **http://192.168.10.1/**) in der Adressleiste ein und verwenden Sie den Standard -Kennwort **admin**, um sich anzumelden .

6 Geben Sie bei Bedarf die PIN ein (oder wenden Sie sich an den Mobilfunkanbieter, um Hilfe zu erhalten)

7 Befolgen Sie die Quick Setup -Anweisungen

Wenn 4G nicht verbunden ist oder wenn Sie den Router anpassen möchten, klicken Sie auf **Quick Setup** und befolgen Sie seine Anweisungen, um den Router zu konfigurieren.

8 Verbinden Sie Ihr Telefon bei Bedarf

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Hrvatski

5 Otvori stranicu za konfiguraciju

Pokrenite web preglednik na spojenom uređaju i unesite **http://cudy.net/** (ili **http://192.168.10.1/**) u adresnoj traci i koristite zadanu lozinku **admin** za prijavu.

6 Unesite PIN ako je potrebno (ili kontaktirajte svog mobilnog providera za pomoć)

7 Slijedi upute

Ako 4G nije povezan ili ako želite prilagoditi router, kliknite **"Brzo postavljanje"** i slijedite upute za konfiguriranje.

8 Povežite telefon ako je potrebno

Ako je mobilni signal slab, pokušajte postaviti 4G router u blizini prozora i provjerite ponovo. Ako je mobilni signal slab svugdje u zatvorenom prostoru, pokušajte instalirati ekstenzije 4G antene (koje nisu uključene u pakiranju) u SMA priključke na stražnjoj strani usmjerivača i stavite antene na otvoreno.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Čeština

5 Otevření stránky konfigurace

Spusťte webový prohlížeč na připojeném zařízení a zadejte **http://cudy.net/** (nebo **http://192.168.10.1/**) do adresního řádku a pomocí výchozího hesla **admin** se přihlašte

6 V případě potřeby zadejte PIN (nebo kontaktujte svého poskytovatele internetové služby)

7 Následuj instrukce

Pokud 4G není připojen nebo pokud si chcete router přizpůsobit, klikněte na **"Rychlé nastavení"** a postupujte podle jeho pokynů a nakonfigurujte router.

8 V případě potřeby připojte telefon

Pokud je mobilní signál slabý, zkuste umístit router 4G do blízkosti oken a znovu zkontrolovat. Pokud je mobilní signál slabý všude uvnitř, zkuste nainstalovat 4G antény (nejsou zahrnuty do krabice) do konektorů SMA na zadní straně routeru a umístěnit antény venku.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Italiano

5 Apri pagina di configurazione

Avvia un browser Web sui dispositivi connessi (telefono/laptop/tablet) e immettere **http://cudy.net/** (o **http://192.168.10.1/**) nella barra degli indirizzi e utilizzare **admin** della password predefinita per accedere .

6 PIN di ingresso se necessario (o contatto per assistenza)

7 Seguire le istruzioni di configurazione rapida

Se 4G non è collegato o se si desidera personalizzare il router, fare clic su **"Setup rapido"** e seguire le sue istruzioni per configurare il router.

8 Collega il telefono se necessario

Se il segnale cellulare è debole, prova a posizionare il router 4G vicino a Windows e controlla. Se il segnale cellulare è debole ovunque all'interno, prova a installare antenne 4G di estensione (che non sono incluse nella scatola) nei connettori SMA sul retro del router e posizionando le antenne all'aperto.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Ελληνικά

5 Ανοίξτε τη σελίδα διαμόρφωσης

Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού στις συνδεδεμένες συσκευές (τηλέφωνο/laptop/tablet) και πληκτρολογήστε **http://cudy.net/** (ή **http://192.168.10.1/**) στη γραμμή διεύθυνσεων και χρησιμοποιήστε τον προεπιλεγμένο **admin** κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε .

6 PIN εισόδου εάν χρειάζεται (ή επικοινωνήστε με τον φορέα για βοήθεια)

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες γρήγορης εγκατάστασης

Εάν το 4G δεν είναι συνδεδεμένο ή εάν θέλετε να προσαρμόσετε τον δρομολογητή, κάντε κλικ στην επιλογή **"Γρήγορη ρύθμιση"** και ακολουθήστε τις οδηγίες του για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

8 Συνδέστε το τηλέφωνό σας εάν χρειαστεί

Εάν το κυτταρικό σήμα είναι αδύναμο, δοκιμάστε να τοποθετήσετε το δρομολογητή 4G κοντά στα Windows και να ελέγξετε ξανά. Εάν το κυτταρικό σήμα είναι αδύναμο παντού σε εσωτερικούς χώρους, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε τις κεραίες Extension 4G (oi οποίες δεν περιλαμβάνονται στο κουτί) στους συνδεδετές SMA στο πίσω μέρος του δρομολογητή και τοποθετώντας τις κεραίες σε εξωτερικούς χώρους.

Português

5 Página de configuração aberta

Inicie um navegador da web nos dispositivos conectados (telefone/laptop/tablet) e digite **http://cudy.net/** (ou **http://192.168.10.1/**) na barra de endereços e use o **admin** de senha padrão para fazer login .

6 PIN de entrada, se necessário (ou entre em contato com a operadora para obter ajuda)

7 Siga as instruções rápidas de configuração

Se o 4G não estiver conectado, ou se você deseja personalizar o roteador, clique em **"Configuração rápida"** e siga suas instruções para configurar o roteador.

8 Conecte seu telefone, se necessário

Se o sinal celular estiver fraco, tente colocar o roteador 4G perto das janelas e verifique novamente. Se o sinal celular estiver fraco em todos os lugares em ambientes fechados, tente instalar antenas de extensão 4G (que não estão incluídas na caixa) nos conectores SMA na parte traseira do roteador e colocando as antenas ao ar livre.

IndONESIA

5 Halaman Konfigurasi Buka

Luncurkan browser web di perangkat yang terhubung (telepon/laptop/tablet) dan masukkan **http://cudy.net/** (atau **http://192.168.10.1/**) di bilah alamat, dan gunakan **admin** kata sandi default untuk masuk .

6 Input PIN jika diperlukan (atau hubungi operator untuk bantuan)

7 Ikuti instruksi pengaturan cepat

Jika 4G tidak terhubung, atau jika Anda ingin menyesuaikan router, klik **"Pengaturan Cepat"** dan ikuti instruksinya untuk mengonfigurasi router.

8 Hubungkan telepon Anda jika perlu

Jika sinyal seluler lemah, coba letakkan router 4G di dekat jendela dan periksa lagi. Jika sinyal seluler lemah di mana -mana di dalam ruangan, coba pasang antena ekstensi 4G (yang tidak termasuk dalam kotak) ke dalam konektor SMA di bagian belakang router dan menempatkan antena di luar ruangan.

Español

5 Página de configuración abierta

Inicie un navegador web en un dispositivo conectado y diríjase a **http://cudy.net/** (o **http://192.168.10.1/**) en la barra de direcciones, y use la contraseña predeterminada **admin** para iniciar sesión.

6 Introduzca el PIN si es necesario (o comuníquese con su operador para obtener ayuda)

7 Sigue las instrucciones de configuración rápida

Si 4G no está conectado, o si desea personalizar el enrutador, haga clic en **"Configuración rápida"** y siga sus instrucciones para configurar el enrutador.

8 Conecte su teléfono si es necesario

Si la señal móvil es débil, intente colocar el router 4G cerca de las ventanas y verifique nuevamente. Si la señal celular es débil en todas las zonas interiores, intente instalar antenas de extensión 4G (no incluidas en la caja) en los conectores SMA en la parte posterior del router y colocar las antenas al aire libre.

Magyar

5 Nyissa meg a konfigurációs felületet

Indítson el egy böngészőt egy, a routerhez csatlakoztatott készüléken, majd a címsorba írja be a **http://cudy.net/** (vagy a **http://192.168.1.1**) címet. Az alapértelmezett belépési jelszó: **admin**.

6 Ha szükséges, adja meg a PIN-kódot (vagy vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával)

7 Kövesse az utasításokat

Amennyiben a 4G hálózat nincs csatlakoztatva, vagy ha szeretné a router beállításait testreszabni, kattintson a **"Gyors beállítás"** opcióra, és kövesse az utasításokat a router konfigurálásához.

8 Amennyiben szükséges, csatlakoztassa telefon készülékét.

Amennyiben a mobil hálózati téroró gyenge, tegye a 4G routert az ablakhoz közel, és próbálkozzon újra. Amennyiben a mobil téroró beltérben mindenhol gyenge, próbáljon meg külső antennát csatlakoztatni az SMA dugaszhoz (az antenna nem tartozék), az antennát pedig helyezze el kültéren.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Русский

5 Страница открытия конфигурации

Запустите веб -браузер на подключенном устройстве и введите **http://cudy.net/** (или **http://192.168.10.1/**) в адресной строке и используйте пароль по умолчанию **«admin»** для входа в систему.

6 Введите PIN-код, если необходимо (или обратитесь за помощью к оператору связи)

7 Следуйте инструкциям быстрого настройки

Если 4G не подключен, или если вы хотите настроить маршрутизатор, нажмите **"Быстрая настройка"** и следуйте его инструкциям, чтобы настроить маршрутизатор.

8 Подключите свой телефон, если это необходимо

Если клеточный сигнал слабый, попробуйте поместить маршрутизатор 4G рядом с окнами и снова проверить. Если клеточный сигнал слабый повсюду в помещении, попробуйте установить удлинители 4G антенн (которые не включены в коробку) в разъемы SMA на задней части маршрутизатора и разместяют антенны на открытом воздухе.

Tiếng Việt

5 Trang cấu hình mở

Khởi chạy một trình duyệt web trên một thiết bị được kết nối và nhập **http://cudy.net/** (hoặc **http://192.168.10.1/**) trong thanh địa chỉ và sử dụng **admin** mật khẩu mặc định để đăng nhập.

6 PIN đầu vào nếu cần (hoặc hãng liên hệ để được trợ giúp)

7 Thực hiện theo các hướng dẫn thiết lập nhanh

Nếu 4G không được kết nối hoặc nếu bạn muốn tùy chỉnh bộ định tuyến, hãy nhấp vào **"Cài đặt nhanh"** và làm theo hướng dẫn của nó để định cấu hình bộ định tuyến.

8 Kết nối điện thoại của bạn nếu cần

Nếu tín hiệu di động yếu, hãy thử đặt bộ định tuyến 4G gần Windows và kiểm tra lại. Nếu tín hiệu di động yếu ở khắp nơi nơi trong nhà, hãy thử cài đặt ăng -ten 4G mở rộng (không được bao gồm trong hộp) vào các đầu nối SMA ở mặt sau của bộ định tuyến và đặt ăng -ten ngoài trời."

Français

5 Page de configuration ouverte

Lancez un navigateur Web sur les appareils connectés (téléphone / ordinateur portable / tablette) et entrez **http://cudy.net/** (ou **http://192.168.10.1/**) dans la barre d'adresse et utilisez **admin** de mot de passe par défaut pour vous connecter .

6 Saisissez le code PIN si nécessaire (ou contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide)

7 Suivez les instructions de configuration rapide

Si la 4G n'est pas connectée, ou si vous souhaitez personnaliser le routeur, cliquez sur **"Configuration rapide"** et suivez ses instructions pour configurer le routeur.

8 Connectez votre téléphone si nécessaire

Si le signal cellulaire est faible, essayez de placer le routeur 4G près des fenêtres et vérifiez à nouveau. Si le signal cellulaire est faible wszzędzie w pomieszczeniu, sprobuj zainstalować anteny zewnętrzne 4G (nie zawarte w pudełku) z złączami SMA z tyłu routera i umieszczenie anten na zewnątrz.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern und überprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

România

5 Pagina de configurare deschisă

Lansați un browser web pe dispozitivele conectate (telefon/laptop/tabletă) și introduceți **http://cudy.net/** (sau **http://192.168.10.1/**) în bara de adrese și utilizați **admin** de parolă implicit pentru a vă conecta la conectare .

6 PIN de intrare, dacă este necesar (sau contactați transportatorul pentru ajutor)

7 Urmați instrucțiunile de configurare rapidă

Dacă 4G nu este conectat sau dacă doriți să personalizați routerul, faceți clic pe **„Setare rapidă”** și urmați instrucțiunile sale pentru a configura routerul.

8 Conectați -vă telefonul dacă este nevoie

Dacă semnalul celular este slab, încercați să plasați routerul 4G lângă Windows și să verificați din nou. Dacă semnalul celular este slab peste tot în interior, încercați să instalați antene de extensie 4G (care nu sunt incluse în cutie) în conectorii SMA din spatele routerului și plasarea antenelor în aer liber.

Wenn das Zellsignal schwach ist, platzieren Sie den 4G -Router in der Nähe von Fenstern undüberprüfen Sie erneut. Wenn das Mobilfunktal signal im Innenraum schwach ist, versuchen Sie, Erweiterung 4G -Antennen (die nicht in der Box enthalten sind) in die SMA -Anschlüsse auf der Rückseite des Routers zu installieren und die Antennen im Freien zu platzieren.

Српски

5 Отворите страницу са конфигурацијом

Покрените веб претраживач на повезаном уређају и унесите **http://cudy.net/** (или **http://192.168.10.1/**) у адресној траци и користите задану лозинку **admin** да бисте се пријавили .

6 Унесите PIN ако је потребно (или се обратите свом мобилном оператеру за помоћ)

7 Следуйте инструкцијам быстрого настройки

Если 4G не подключен, или если вы хотите настроить маршрутизатор, нажмите **"Быстрая настройка"** и следуйте его инструкциям, чтобы настроить маршрутизатор.

8 Подключите свой телефон, если это необходимо

Если клеточный сигнал слабый, попробуйте поместить маршрутизатор 4G рядом с окнами и снова проверить. Если клеточный сигнал слаб повсюду в помещении, попробуйте установить удлинители 4G антенн (которые не включены в коробку) в разъемы SMA на задней части маршрутизатора и разместяют антенны на открытом воздухе.

ภาษาไทย

5 เปิดหน้าการกำหนดค่า

เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและป้อน **http://cudy.net/** (หรือ **http://192.168.10.1/**) ในแถบที่อยู่และใช้รหัสผ่านเริ่มต้น **admin** เพื่อเข้าสู่ระบบ

6 ป้อน PIN หากจำเป็น (หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ)

7 ทำตามคำแนะนำการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

หาก 4G ไม่ได้เชื่อมต่อหรือหากคุณต้องการปรับแต่งเราเตอร์ให้คลิก **"การตั้งค่าด่วน"** และทำตามคำแนะนำเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์

8 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณหากจำเป็น

หากสัญญาณโทรศัพท์ของคุณอ่อนแอจงวางเราเตอร์ 4G ใกล้หน้าต่างแล้วตรวจสอบอีกครั้งหากสัญญาณโทรศัพท์ของคุณอ่อนแอทุกที่ในบ้านลองติดตั้งเสาอากาศเสริมขยาย 4G (ซึ่งไม่รวมอยู่ในกล่อง) ลงในตัวเชื่อมต่อ SMA ที่ด้านหลังของเราเตอร์และวางเสาอากาศกลางแจ้ง

Polski

5 Otwarcie strony konfiguracji

Uruchom przeglądarkę internetową na podłączonym urządzeniu i wprowadź **http://cudy.net/** (lub **http://192.168.10.1/**) na pasku adresu oraz użyj domyślnego adresu **admin**, aby się zalogować.

6 Wprowadź kod