



LED



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router’s **LAN** port via an Ethernet cable.





4. Open a browser and follow the pictures to configure the router.




Dansk

B Kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

4 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.




Lietuvių kalba



Deutsch

B Verdrahtungs: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den **LAN**-Anschluss des Routers an.








4. Öffnen Sie einen Browser und befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.



Ελληνικά

B Wired: Ανεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα **LAN** του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.







4 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.



Français

B Filaire: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.









4 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.



Español

B Cable: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto **LAN** del enrutador a través de un cable Ethernet.








4. Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.



Italiano

B Cablato: Spegnere il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta **LAN** del router tramite un cavo Ethernet.










4. Apri un browser e segui le immagini per configurare il router.



Български

B Wired: Изключете Wi-Fi на устройството си и го свържете към порта на **LAN** на рутера чрез Ethernet кабел.

4. Отворете браузър и следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.



Čeština

B Kabelové: Vypněte Wi-Fi na zařízení a připojte jej k portu **LAN** routeru pomocí ethernetového kabelu.

4. Otevřete prohlížeč a postupujte podle obrázků a nakonfigurujte router.

