cudy

Quick Installation Guide

English
Italiano
Ελληνικά
Magyar
Nederlands
Română
Srpski
ไม่ใช่ ไม่ใช่ภาษา
ภาษาไทย
Deutsch
Български
Eesti
Қазақша
Русский
Norsk
Svenska
日本語
Français
Čeština
Suomi
Lietuvių kalba
Polski
Slovenčina
Türkçe
한국어
Español
Dansk
Hrvatski
Latviski
Português
Slovenščina
Українська
Indonesia
Tiếng Việt
中文 (繁體字)

NEED TECH HELP?

www.cudy.com/qr_vg_lt
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

810600398

English

1 According to the engraved SIM direction, insert your Nano SIM card into the slot until you hear a clicking sound.

2 Connect the power adapter to the router. Wait for the system LED ⏻ to turn solid on.

3 When the LED is yellow or white, the router is connected to the cellular network. If the LED is red, please continue to configure the router.

4 Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi using the SSID (network name) and Password printed on the bottom of the router.

Flip the page to continue...

Deutsch

1 Führen Sie Ihre Nano-SLM-Karte gemäß der eingravierten SIM-Richtung in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

2 Schließen Sie das Netzteil an den Router an. Warten Sie, bis die System-LED ⏻ dauerhaft leuchtet.

3 Wenn die LED gelb oder weiß leuchtet, ist der Router mit dem Mobilfunknetz verbunden. Wenn die LED rot leuchtet, fahren Sie bitte mit der Konfiguration des Routers fort.

4 Verbinden Sie den Router über die **A**- oder **B**-Methode.

A WLAN: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN des Routers, indem Sie die SSID (Netzwerkname) und das Passwort verwenden, die auf der Unterseite des Routers aufgedruckt sind.

Blättern Sie um, um fortzufahren...

Français

1 ISelon le sens SIM gravé, insérez votre carte Nano SIM dans l'emplacement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

2 Connectez l'adaptateur secteur au routeur. Attendez que le voyant système ⏻ s'allume en continu.

3 Lorsque le voyant est jaune ou blanc, le routeur est connecté au réseau cellulaire. Si le voyant est rouge, veuillez continuer à configurer le routeur.

4 Connectez le routeur via la méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur à l'aide du SSID (nom du réseau) et du mot de passe imprimés au bas du routeur.

Tournez la page pour continuer...

Español

1 De acuerdo con la dirección SIM grabada, inserte su tarjeta Nano SIM en la ranura hasta que escuche un clic.

2 Conecte el adaptador de corriente al enrutador. Espere a que el LED del sistema ⏻ se encienda de forma fija.

3 Cuando el LED está amarillo o blanco, el enrutador está conectado a la red celular. Si el LED está rojo, continúe configurando el enrutador.

4 Conecte el enrutador mediante el método **A** o **B**.

A Wi-Fi: conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador usando el SSID (nombre de la red) y la contraseña impresos en la parte inferior del enrutador.

Pasa la página para continuar...

Italiano

1 Secondo la direzione della SIM incisa, inserisci la scheda Nano SIM nello slot finché non senti un clic.

2 Collegare l'alimentatore al router. Attendere che il LED di sistema ⏻ si accenda fisso.

3 Quando il LED è giallo o bianco, il router è connesso alla rete cellulare. Se il LED è rosso, continuare a configurare il router.

4 Collegare il router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router utilizzando l'SSID (nome della rete) e la password stampati nella parte inferiore del router.

Gira la pagina per continuare...

Български

1 В съответствие с посоката на гравираната SIM карта, поставете вашата Nano SIM карта в слота, докато чуете щракащ звук.

2 Свържете захранващия адаптер към рутера. Изчакайте системният светодиод ⏻ да светне постоянно.

3 Когато светодиодът свети в жълто или бяло, рутерът е свързан към клетъчната мрежа. Ако светодиодът свети в червено, моля, продължете да конфигурирате рутера.

4 Свържете рутера чрез метод **A** или **B**.

A Wi-Fi: Свържете вашето устройство към Wi-Fi на рутера, като използвате SSID (име на мрежата) и парола, отпечатани в долната част на рутера.

Обърнете страницата, за да продължите...

Čeština

1 Podle vyrytého směru SIM karty zasuňte kartu Nano SIM do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

2 Připojte napájecí adaptér ke směrovači. Počkejte, až se systémová LED ⏻ rozsvítí trvale.

3 Když je LED dioda žlutá nebo bílá, router je připojen k mobilní síti. Pokud LED dioda svítí červeně, pokračujte v konfiguraci routeru.

4 Připojte směrovač metodou **A** nebo **B**.

A Wi-Fi: Připojte své zařízení k Wi-Fi routeru pomocí SSID (název sítě) a hesla vytištěných na spodní straně routeru.

Pokračujte otočením stránky...

Dansk

1 I henhold til den indgraverede SIM-retning skal du indsætte dit Nano SIM-kort i åbningen, indtil du hører en kliklyd.

2 Tilslut strømadapteren til routeren. Vent på, at system-LED'en ⏻ lyser konstant.

3 Når LED'en er gul eller hvid, er routeren forbundet til mobilnetværket. Hvis LED'en er rød, skal du fortsætte med at konfigurere routeren.

4 Tilslut routeren via **A**- eller **B**-metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi ved hjælp af SSID (netværksnavn) og adgangskode trykt i bunden af routeren.

Vend siden for at fortsætte...

Ελληνικά

1 Σύμφωνα με την χαραγμένη κατεύθυνση της SIM, τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στην υποδοχή μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ.

2 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή. Περιμένετε να ανάψει σταθερά το LED συστήματος ⏻ .

3 Όταν το LED είναι κίτρινο ή λευκό, ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Εάν το LED είναι κόκκινο, συνεχίστε να ρυθμίζετε τις παραμέτρους του δρομολογητή.

4 Συνδέστε το δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το SSID (όνομα δικτύου) και τον κωδικό πρόσβασης που είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

Γυρίστε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Eesti

1 Sisestage oma Nano SIM-kaart vastavalt graveeritud SIM-i suunale pessa, kuni kuulete klõpsatust.

2 Ühendage toiteadapter ruuteriga. Oodake, kuni süsteemi LED ⏻ põleb pidevalt.

3 Kui LED on kollane või valge, on ruuter ühendatud mobiilsidevõrguga. Kui LED on punane, jätkake ruuteri konfigureerimist.

4 Ühendage ruuter **A**- või **B**-meetodi abil.

A Wi-Fi: ühendage oma seade ruuteri Wi-Fi-ga, kasutades ruuteri põhjale prinditud SSID-d (võrgu nimi) ja parooli.

Jätkamiseks pöörake lehekülge...

Suomi

1 Työnnä Nano SIM -korttisi korttipaikkaan kaiverretun SIM-suunnan mukaan, kunnes kuulet napsahduksen.

2 Liitä virtalähde reitittimeen. Odota, että järjestelmän merkkivalo ⏻ syttyy tasaisesti.

3 Kun LED on keltainen tai valkoinen, reititin on yhdistetty matkapuhelinverkkoon.Jos LED on punainen, jatka reitittimen määrittämistä.

4 Liitä reititin **A**- tai **B**-menetelmällä.

A Wi-Fi: Yhdistä laitteesi reitittimen Wi-Fi-verkkoon käyttämällä SSID:tä (verkon nimi) ja salasanaa, jotka on painettu reitittimen pohjaan.

Jatka kääntämällä sivua...

Hrvatski

1 U skladu s ugraviranim smjerom SIM kartice, umetnite svoju Nano SIM karticu u utor dok ne čujete zvuk klika.

2 Spojite strujni adapter na ruter. Pričekajte da LED ⏻ dioda zasvijetli stalno.

3 Kada LED svijetli žuto ili bijelo, usmjerivač je spojen na mobilnu mrežu. Ako LED svijetli crveno, nastavite s konfiguracijom usmjerivača.

4 Spojite ruter putem **A** ili **B** metode.

A Wi-Fi: Povežite svoj uređaj s Wi-Fi mrežom usmjerivača pomoću SSID-a (naziv mreže) i lozinke otisnutih na dnu usmjerivača.

Okrenite stranicu za nastavak...

Magyar

1 A gravírozott SIM iránynak megfelelően helyezze be a Nano SIM kártyát a nyílásba, amíg kattanó hangot nem hall.

2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert az útválasztóhoz. Várja meg, amíg a rendszer LED ⏻ folyamatosan világít.

3 Ha a LED sárga vagy fehér, az útválasztó csatlakozik a mobilhálózathoz. Ha a LED pirosan világít, folytassa az útválasztó konfigurálását.

4 Csatlakoztassa az útválasztót **A** vagy **B** módszerrel.

A Wi-Fi: Csatlakoztassa eszközét az útválasztó Wi-Fi-hálózatához az útválasztó aljára nyomtatott SSID (hálózatnév) és jelszó használatával.

Lapozd át a folytatáshoz...

Қазақша

1 SIM картасының нақшталған бағытына сәйкес, Nano SIM картасын шерткен дыбыс естілгенше ұяға салыңыз.

2 Қуат адаптерін маршрутизаторға қосыңыз. Жүйенің жарық диоды ⏻ тұрақты жанғанша күтіңіз.

3 ЖШД сары немесе ақ болғанда, маршрутизатор ұялы желіге қосылған. Егер ЖШД қызыл болса, маршрутизаторды конфигурациялауды жалғастырыңыз.

4 Маршрутизаторды **A** немесе **B** әдісі арқылы қосыңыз.

A Wi-Fi: Маршрутизатордың төменгі жағында басып шығарылған SSID (желі атауы) және құпия сөзді пайдаланып құрылғыны маршрутизатордың Wi-Fi желісіне қосыңыз.

Жалғастыру үшін бетті аударыңыз...

Lietuvių kalba

1 Pagal išgraviruotą SIM kryptį įkiškite Nano SIM kortelę į lizdą, kol išgirsite spragtelėjimą.

2 Prijunkite maitinimo adapterį prie maršrutizatoriaus. Palaukite, kol sistemos šviesos diodas ⏻ užsidegs nuolat.

3 Kai šviesos diodas šviečia geltonai arba baltai, maršruto parinktuvas yra prijungtas prie korinio ryšio tinklo. Jei šviesos diodas šviečia raudonai, tęskite maršruto parinktuvo konfigūravimą.

4 Prijunkite maršrutizatorių naudodami **A** arba **B** metodą.

A Wi-Fi: prijunkite įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi" naudodami SSID (tinklo pavadinimą) ir slaptažodį, išspausdintus kelvedžio apačioje.

Jei norite tęsti, apverskite puslapį...

Latviski

1 Atbilstoši iegravētajam SIM virzienam ievietojiet Nano SIM karti slotā, līdz atskan klikšķis.

2 Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam. Pagaidiet, līdz sistēmas gaismas diode ⏻ nepārtraukti iedegas.

3 Ja LED ir dzeltens vai balts, maršrutētājs ir pievienots mobilajam tīklam. Ja LED ir sarkans, lūdzu, turpiniet maršrutētāja konfigurēšanu.

4 Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: savienojiet ierīci ar maršrutētāja Wi-Fi, izmantojot SSID (tīkla nosaukumu) un paroli, kas uzdrukāta maršrutētāja apakšā.

Pāršķiriet lapu, lai turpinātu...

Nederlands

1 Volgens de gegraveerde SIM-richting plaatst u uw Nano SIM-kaart in de sleuf totdat u een klikgeluid hoort.

2 Sluit de voedingsadapter aan op de router. Wacht tot de systeem-LED ⏻ continu brandt.

3 Wanneer de LED geel of wit is, is de router verbonden met het mobiele netwerk. Als de LED rood is, ga dan verder met het configureren van de router.

4 Sluit de router aan via **A**- of **B**-methode.

A Wi-Fi: Verbind uw apparaat met de Wi-Fi van de router met behulp van de SSID (netwerknaam) en het wachtwoord die op de onderkant van de router zijn afgedrukt.

Draai de pagina om om door te gaan...

Norsk

1 I henhold til den graverte SIM-retningen, sett inn Nano SIM-kortet i sporet til du hører en klikkelyd.

2 Koble strømadapteren til ruteren. Vent til systemlampen ⏻ lyser fast.

3 Når LED er gul eller hvit, er ruteren koblet til mobilnettverket. Hvis LED lyser rødt, fortsett å konfigurere ruteren.

4 Koble til ruteren via **A**- eller **B**-metoden.

A Wi-Fi: Koble enheten til ruterens Wi-Fi ved å bruke SSID (nettverksnavn) og passord som er trykt på bunnen av ruteren.

Vend siden for å fortsette...

Polski

1 Zgodnie z wygrawerowanym kierunkiem karty SIM, włóż kartę Nano SIM do gniazda, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia.

2 Podłącz zasilacz do routera. Poczekaj, aż dioda systemowa ⏻ zaświeci się na stałe.

3 Gdy dioda świeci na żółto lub biało, router jest podłączony do sieci komórkowej. Jeśli dioda świeci na czerwono, kontynuuj konfigurowanie routera.

4 Podłącz router metodą **A** lub **B**.

A Wi-Fi: Połącz swoje urządzenie z siecią Wi-Fi routera, korzystając z identyfikatora SSID (nazwy sieci) i hasła wydrukowanych na spodzie routera.

Odwróć stronę, aby kontynuować...

Português

1 De acordo com a direção gravada do SIM, insira seu cartão Nano SIM no slot até ouvir um clique.

2 Conecte o adaptador de energia ao roteador. Aguarde até que o LED do sistema ⏻ fique aceso.

3 Quando o LED estiver amarelo ou branco, o roteador está conectado à rede celular. Se o LED estiver vermelho, continue a configurar o roteador.

4 Conecte o roteador pelo método **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi do roteador usando o SSID (nome da rede) e a senha impressos na parte inferior do roteador.

Vire a página para continuar...

Română

1 În funcție de direcția SIM gravată, introduceți cardul Nano SIM în slot până când auziți un clic.

2 Conectați adaptorul de alimentare la router. Așteptați ca LED-ul sistemului ⏻ să se aprindă continuu.

3 Când LED-ul este galben sau alb, routerul este conectat la rețeaua celulară. Dacă LED-ul este roșu, continuați să configurați routerul.

4 Conectați routerul prin metoda **A** sau **B**.

A Wi-Fi: Conectați-vă dispozitivul la Wi-Fi al routerului folosind SSID-ul (numele rețelei) și parola imprimate în partea de jos a routerului.

Întoarce pagina pentru a continua...

Русский

1 Вставьте карту NanoSIM в слот согласно выгравированному направлению, пока не услышите щелчок.

2 Подключите адаптер питания к маршрутизатору. Подождите, пока системный индикатор ⏻ не загорится ровным светом.

3 Когда светодиод горит желтым или белым, маршрутизатор подключен к сотовой сети. Если светодиод горит красным, продолжайте настройку маршрутизатора.

4 Подключите маршрутизатор методом **A** или **B**.

A Wi-Fi: подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатора, используя SSID (имя сети) и пароль, напечатанные на нижней части маршрутизатора.

Переверните страницу, чтобы продолжить...

Slovenčina

1 Podľa vyrytého smeru SIM karty vložte kartu Nano SIM do slotu, kým nezačujete cvaknutie.

2 Pripojte napájací adaptér k smerovaču. Počkajte, kým systémová LED ⏻ neprestane svietiť.

3 Keď je LED dióda žltá alebo biela, smerovač je pripojený k mobilnej sieti. Ak kontrolka svieti načerveno, pokračujte v konfigurácii smerovača.

4 Pripojte smerovač pomocou metódy **A** alebo **B**.

A Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k sieti Wi-Fi smerovača pomocou SSID (názov siete) a hesla vytlačeného na spodnej strane smerovača.

Pokračujte otočením stránky...

Slovenščina

1 V skladu s smerjo vgravirane kartice SIM vstavite kartico Nano SIM v režo, dokler ne zaslišite klika.

2 Priključite napajalnik na usmerjevalnik. Počakajte, da sistemska LED ⏻ sveti.

3 Ko lučka LED sveti rumeno ali belo, je usmerjevalnik povezan z mobilnim omrežjem. Če lučka LED sveti rdeče, nadaljujte s konfiguracijo usmerjevalnika.

4 Povežite usmerjevalnik z metodo **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Povežite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnika z uporabo SSID (ime omrežja) in gesla, ki sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.

Za nadaljevanje obrnite stran ...

Srpski

1 У складу са угравираним смером СИМ картице, уметните своју Нано СИМ картицу у слот док не чујете звук клика.

2 Повежите адаптер за напајање са рутером. Сачекајте да се системска ЛЕД лампица ⏻ упали.

3 Када је ЛЕД жута или бела, рутер је повезан на мобилну мрежу. Ако је ЛЕД црвена, наставите да конфигуришете рутер.

4 Повежите рутер путем **A** или **Б** методе.

A Ви-Фи: Повежите свој уређај са Ви-Фи мрежом рутера користећи ССИД (име мреже) и лозинку одштампане на дну рутера.

Окрените страницу да бисте наставили...

Svenska

1 Enligt den graverade SIM-riktningen, sätt in ditt Nano SIM-kort i kortplatsen tills du hör ett klickljud.

2 Anslut strömadaptern till routern. Vänta tills systemlampan ⏻ lyser med fast sken.

3 När lysdioden lyser gult eller vitt är routern ansluten till det mobila nätverket. Om lysdioden lyser rött, fortsätt att konfigurera routern.

4 Anslut routern via **A**- eller **B**-metod.

A Wi-Fi: Anslut din enhet till routerns Wi-Fi med hjälp av SSID (nätverksnamn) och lösenord som är tryckta på undersidan av routern.

Vänd sidan för att fortsätta...

Türkçe

1Kazınmış SIM yönüne göre, Nano SIM kartınızı bir tıklama sesi duyuncaya kadar yuvaya yerleştirin.

2 Güç adaptörünü yönlendiriciye bağlayın. Sistem LED'inin ⏻ sürekli yanmasını bekleyin.

3 LED'i sarı veya beyaz olduğunda yönlendirici hücresel ağa bağlıdır. LED'i kırmızıysa lütfen yönlendiriciyi yapılandırmaya devam edin.

4 Yönlendiriciyi **A** veya **B** yöntemiyle bağlayın.

A Wi-Fi: Yönlendiricinin alt kısmında yazılı olan SSID'yi (ağ adı) ve Parolayı kullanarak cihazınızı yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın.

Devam etmek için sayfayı çevirin...

Українa

1 Відповідно до вигравіруваного напрямку SIM-карти вставте картку Nano SIM у гніздо, доки не почуєте клацання.

2 Підключіть адаптер живлення до маршрутизатора. Зачекайте, доки системний світлодіод ⏻ засвітиться постійно.

3 Коли світлодіодний індикатор світиться жовтим або білим, маршрутизатор підключено до стільникової мережі. Якщо індикатор горить червоним, продовжуйте налаштування маршрутизатора.

4 Підключіть маршрутизатор за допомогою методу **A** або **B**.

A Wi-Fi: підключіть свій пристрій до Wi-Fi маршрутизатора за допомогою SSID (ім'я мережі) і пароля, надрукованих у нижній частині маршрутизатора.

Перегорніть сторінку, щоб продовжити...

اللغة العربية

1 وفقًا لاتجاه بطاقة MIS المحفور، أدخل بطاقة MIS onaN في الفتحة حتى تسمع صوت نقر.

2 قم بتوصيل محول الطاقة بجهاز التوجيه. انتظر حتى يتم تشغيل مؤشر LED الخاص بالنظام بشكل ثابت.

3 عندما يكون مؤشر LED أصفر أو أبيض، يكون جهاز التوجيه متصلًا بالشبكة الخلوية. إذا كان مؤشر LED أحمر، فيرجى الاستمرار في تكوين جهاز التوجيه.

4 قم بتوصيل جهاز التوجيه عبر الطريقة **A** أو **B**.

A Wi-Fi: قم بتوصيل جهازك بشبكة Wi-Fi الخاصة بجهاز التوجيه باستخدام SSID (اسم الشبكة) وكلمة المرور المطبوعة في الجزء السفلي من جهاز التوجيه.

اقلب الصفحة للمتابعة...

日本語

1 刻印された SIM の方向に従って、カチッという音が聞こえるまで Nano SIM カードをスロットに挿入します。

2 電源アダプターをルーターに接続します。システム LED ⏻が点灯するまで待ちます。

3 LED が黄色または白色の場合、ルーターは携帯電話ネットワークに接続されています。 LED が赤色の場合は、ルーターの設定を続けてください。

4 **A** または **B** の方法でルーターを接続します。

A Wi-Fi: ルーターの底面に印刷されている SSID (ネットワーク名) とパスワードを使用して、デバイスをルーターの Wi-Fi に接続します。

ページをめくって続行してください...

한국어

1 새겨진 SIM 방향에 따라 딸깍 소리가 들릴 때까지 Nano SIM 카드를 슬롯에 삽입하십시오.

2 전원 어댑터를 라우터에 연결합니다. 시스템 LED ⏻ 가 계속 켜질 때까지 기다립니다.

3 LED가 노란색 또는 흰색이면 라우터가 셀룰러 네트워크에 연결된 것입니다. LED가 빨간색이면 라우터 구성을 계속하십시오.

4 **A** 또는 **B** 방법으로 라우터를 연결합니다.

A Wi-Fi: 공유기 하단에 인쇄된 SSID(네트워크 이름)와 비밀번호를 사용하여 기기를 공유기의 Wi-Fi에 연결하세요.

계속하려면 페이지를 넘기세요...

Indonesia

1 Sesuai dengan arah SIM yang terukir, masukkan kartu Nano SIM Anda ke dalam slot hingga Anda mendengar bunyi klik.

2 Hubungkan adaptor daya ke router. Tunggu hingga LED sistem ⏻ menyala.

3 Jika LED berwarna kuning atau putih, router terhubung ke jaringan seluler. Jika LED berwarna merah, silakan lanjutkan mengkonfigurasi router.

4 Hubungkan router melalui metode **A** atau **B**.

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router menggunakan SSID (nama jaringan) dan Kata Sandi yang tercetak di bagian bawah router.

Balik halaman untuk melanjutkan...

ภาษาไทย

1 ตามทิศทางของ SIM ที่สลักไว้ ให้ใส่การ์ด Nano SIM ของคุณลงในช่องจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

2 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเราเตอร์ รอให้ไฟ LED ⏻ ของระบบ ติดค้าง

3 เมื่อ LED เป็นสีเหลืองหรือสีขาว แสดงว่าเราเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์แล้ว หาก LED เป็นสีแดง โปรดกำหนดค่าเราเตอร์ต่อไป

4 เชื่อมต่อเราเตอร์ด้วยวิธี **A** หรือ **B**

A Wi-Fi: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi ของเราเตอร์โดยใช้ SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสผ่านที่พิมพ์ไว้ที่ด้านล่างของเราเตอร์

พลิกหน้าเพื่อดำเนินการต่อ...

Tiếng Việt

1 Theo hướng khắc trên SIM, lắp thẻ Nano SIM vào khe cắm cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

2 Kết nối bộ đổi nguồn với bộ định tuyến. Đợi đèn LED hệ thống ⏻ bật sáng liên tục.

3 Khi đèn LED có màu vàng hoặc trắng, bộ định tuyến được kết nối với mạng di động. Nếu đèn LED có màu đỏ, vui lòng tiếp tục định cấu hình bộ định tuyến.

4 Kết nối bộ định tuyến bằng phương pháp **A** hoặc **B**.

A Wi-Fi: Kết nối thiết bị của bạn với Wi-Fi của bộ định tuyến bằng SSID (tên mạng) và Mật khẩu được in ở dưới cùng của bộ định tuyến.

Lật trang để tiếp tục...

中文 (繁體字)

1 根據SIM卡刻印方向，將Nano SIM卡插入插槽，直到聽到「咔噠」聲。

2 將電源供應器連接至路由器。等待系統 LED ⏻ 常亮。

3 當 LED 為黃色或白色時，路由器已連接至蜂窩網路。如果 LED 為紅色，請繼續設定路由器。

4 透過**A**或**B**方法連接路由器。

A Wi-Fi: 使用路由器底部印有的 SSID（網路名稱）和密碼將您的裝置連接到路由器的 Wi-Fi。

翻頁繼續...

B



5



6



7



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

5 Open a browser and follow the pictures to log in the router.

6 Input your PIN if this window shows up (or contact your carrier for help).

7 Follow the pictures to configure the router.

Enjoy the Internet.

	5G Model		5G Model
⏻	Off	Wi-Fi	Off
	Flash		Flash
	Solid		Solid
4G	Off	5G	Off
	Red		Red
	Yellow		Yellow 4G/3G/2G
	White		White 5G/WAN

Deutsch

B verkabelt: Schalten Sie das **LAN** auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

5 Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie den Bildern, um sich am Router anzumelden.

6 Geben Sie Ihre PIN ein, wenn dieses Fenster angezeigt wird (oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um Hilfe zu erhalten).

7 Befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

Genießen Sie das Internet.

	5G -Modell		5G -Modell
⏻	Aus	Wi-Fi	Aus
	Flackern		Flackern
	Durchgängig ein		Durchgängig ein
4G	Aus	5G	Aus
	Rot		Rot
	Gelb		Gelb 4G/3G/2G
	Weiß		Weiß 5G/WAN

Français

B Câblé: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.

5 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour vous connecter au routeur.

6 Saisissez votre code PIN si cette fenêtre apparaît (ou contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide).

7 Suivez les images pour configurer le routeur.

Profitez d'Internet.

	Modèle 5G		Modèle 5G
⏻	Désactivé	Wi-Fi	Désactivé
	Vacillant		Vacillant
	Solide allumé		Solide allumé
4G	Désactivé	5G	Désactivé
	Rouge		Rouge
	Jaune		Jaune 4G/3G/2G
	Blanc		Blanc 5G/WAN

Español

B Wired: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto **LAN** del enrutador a través de un cable Ethernet.

5 Abra un navegador y siga las imágenes para iniciar sesión en el enrutador.

6 Ingrese su PIN si aparece esta ventana (o comuníquese con su proveedor para obtener ayuda).

7 Siga las imágenes para configurar el enrutador.

Disfrute de Internet.

	Modelo 5G		Modelo 5G
⏻	Apagado	Wi-Fi	Apagado
	Parpadeando		Parpadeando
	Sólido encendido		Sólido encendido
4G	Apagado	5G	Apagado
	Rojo		Rojo
	Amarillo		Amarillo 4G/3G/2G
	Blanco		Blanco 5G/WAN

Italiano

B Cablato: Spegnere il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta **LAN** del router tramite un cavo Ethernet.

5 Aprire un browser e seguire le immagini per accedere al router.

6 Inserisci il tuo PIN se viene visualizzata questa finestra (o contatta il tuo operatore per assistenza).

7 Segui le immagini per configurare il router.

Goditi Internet.

	Modello 5G		Modello 5G
⏻	Spento	Wi-Fi	Spento
	Tremolante		Tremolante
	Solido acceso		Solido acceso
4G	Spento	5G	Spento
	Rosso		Rosso
	Giallo		Giallo 4G/3G/2G
	Bianco		Bianco 5G/WAN

Български

B Кабелен: Изключете Wi-Fi на устройството си и го свържете към порта на **LAN** на рутера чрез Ethernet кабел.

5 Отворете браузър и следвайте снимките, за да влезете в рутера.

6 Въведете своя ПИН, ако този прозорец се покаже (или се свържете с вашия оператор за помощ).

7 Следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.

Наслаждете се на интернет.

	5G Модел		5G Модел
⏻	Изключване	Wi-Fi	Изключване
	Трептене		Трептене
	Твърдо включен		Твърдо включен
4G	Изключване	5G	Изключване
	червен		червен
	Жълто		Жълто 4G/3G/2G
	Бяло		Бяло 5G/WAN

Čeština

B Kabelově: Vypněte Wi-Fi na zařízení a připojte jej k portu **LAN** routeru pomocí ethernetového kabelu.

5 Otevřete prohlížeč a podle obrázků se přihlaste k routeru.

6 Pokud se toto okno zobrazí, zadejte svůj PIN (nebo kontaktujte svého operátora s žádostí o pomoc).

7 Sledujte obrázky a nakonfigurujte router.

Užijte si Internet.

	5G Model		5G Model
⏻	Vypnuto	Wi-Fi	Vypnuto
	Blikající		Blikající
	Solid on		Solid on
4G	Vypnuto	5G	Vypnuto
	Červené		Červené
	Žluť		Žluť 4G/3G/2G
	Bílý		Bílý 5G/WAN

Dansk

B kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

5 Åbn en browser og følg billederne for at logge på routeren.

6 Indtast din pinkode, hvis dette vindue dukker op (eller kontakt dit mobilselskab for at få hjælp).

7 Følg billederne for at konfigurere routeren.

Nyd Internettet.

	5G Model		5G Model
⏻	Af	Wi-Fi	Af
	Blinkende		Blinkende
	Vankka päällä		Vankka päällä
4G	Af	5G	Af
	Rød		Rød
	Gul		Gul 4G/3G/2G
	Hvid		Hvid 5G/WAN

Ελληνικά

B Ενσύρματο: Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα **LAN** του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

5 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να συνδεθείτε στο δρομολογητή.

6 Εισαγάγετε το PIN σας εάν εμφανιστεί αυτό το παράθυρο (ή επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για βοήθεια).

7 Ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

	Μοντέλο 5G		Μοντέλο 5G
⏻	Μακριά από	Wi-Fi	Μακριά από
	Τρεμοπαίων		Τρεμοπαίων
	Συνεχόμενος		Συνεχόμενος
4G	Μακριά από	5G	Μακριά από
	το κόκκινο		το κόκκινο
	Κίτρινος		Κίτρινος 4G/3G/2G
	Λευκό		Λευκό 5G/WAN

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri **LAN**-pordiga.

5 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

6 Kui see aken kuvatakse, sisestage oma PIN-kood (või võtke abi saamiseks ühendust oma operaatoriga).

7 Ruuteri konfigureerimiseks järgige pilte.

Nautige Internetti.

	5G mudel		5G mudel
⏻	Väljas	Wi-Fi	Väljas
	Virvendav		Virvendav
	Tugev sisse		Tugev sisse
4G	Väljas	5G	Väljas
	Punane		Punane
	Kollane		Kollane 4G/3G/2G
	Valge		Valge 5G/WAN

Suomi

B Langallinen: Sammuta laitteen Wi-Fi ja kytke se reitittimen **LAN**-portiin Ethernet-kaapelin avulla.

5 Avaa selain ja seuraa kuvia kirjautuaksesi sisään reitittimeen.

6 Syötä PIN-koodi, jos tämä ikkuna tulee näkyviin (tai pyydä apua operaattoriltasi).

7 Määritä reititin seuraamalla oheisia kuvia.

Nauti Internetistä

	5G -malli		5G -malli
⏻	Vinossa	Wi-Fi	Vinossa
	Välkkyminen		Välkkyminen
	Solid pä		Solid pä
4G	Vinossa	5G	Vinossa
	Punainen		Punainen
	Keltainen		Keltainen 4G/3G/2G
	Valkoinen		Valkoinen 5G/WAN

Hrvatski

B Ožičen: Isključite Wi-Fi na svom uređaju i spojite ga s **LAN** priključkom usmjerivača putem Ethernet kabela.

5 Otvorite preglednik i slijedite slike za prijavu na ruter.

6 Unesite svoj PIN ako se pojavi ovaj prozor (ili kontaktirajte svog operatera za pomoć).

7 Slijedite slike da biste konfigurirali usmjerivač.

Uživajte u Internetu.

	5G model		5G model
⏻	Izvan	Wi-Fi	Izvan
	Treperenje		Treperenje
	Čvrsto uključeno		Čvrsto uključeno
4G	Izvan	5G	Izvan
	Crvena		Crvena
	Žuta boja		Žuta boja 4G/3G/2G
	Bijela		Bijela 5G/WAN

Magyar

B Vezetékes: Kapcsolja ki a készülék Wi-Fi-jét, és csatlakoztassa azt az útválasztó **LAN**-portjához Ethernet kábel segítségével.

5 Nyisson meg egy böngészőt, és kövesse a képeket a routerbe való bejelentkezéshez.

6 Adja meg PIN-kódját, ha ez az ablak megjelenik (vagy forduljon a szolgáltatóhoz segítségért).

7 Kövesse a képeket az útválasztó konfigurálásához.

Most már használhatja az Internetet.

	5G modell		5G modell
⏻	Ki	Wi-Fi	Ki
	Pislákoló		Pislákoló
	Szilárd bekapcsolva		Szilárd bekapcsolva
4G	Ki	5G	Ki
	Piros		Piros
	Sárga		Sárga 4G/3G/2G
	Fehér		Fehér 5G/WAN

Қазақша

B Сымды: Құрылғыдағы Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың LAN портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.

5 Браузерді ашып, маршрутизаторға кіру үшін суреттерді орындаңыз.

6 Бұл терезе пайда болса, PIN кодын енгізіңіз (немесе көмек алу үшін операторға хабарласыңыз).

7 Маршрутизаторды конфигурациялау үшін суреттерді орындаңыз.

Интернеттен ләззат алыңыз.

	5G модемі		5G модемі
⏻	Ажыратылған	Wi-Fi	Ажыратылған
	Жаю		Жаю
	Толығымен қосылған		Толығымен қосылған
4G	Ажыратылған	5G	Ажыратылған
	Қызыл		Қызыл
	Сары		Сары 4G/3G/2G
	Ақ		Ақ 5G/WAN

Lietuvių kalba

B Laidinis: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus **LAN** prievado per eterneto kabelį.

5 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad prisijungtumėte prie maršrutizatoriaus.

6 Įveskite PIN kodą, jei pasirodys šis langas (arba kreipkitės pagalbos į savo operatorių).

7 Vykdykite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

Mėgaukitės Internetu.

	5G modelis		5G modelis
⏻	Išjungtas	Wi-Fi	Išjungtas
	Mirgėjimas		Mirgėjimas
	Stiprus įjungtas		Stiprus įjungtas
4G	Išjungtas	5G	Išjungtas
	Raudonas		Raudonas
	Geltona		Geltona 4G/3G/2G
	Baltas		Baltas 5G/WAN

Latviski

B Vadu: Izslēdziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja **LAN** portu, izmantojot Ethernet kabeli.

5 Atveriet pārlūkprogrammu un izpildiet attēlus, lai pieteiktos maršrutētājā.

6 Ievadiet savu PIN, ja tiek parādīts šis logs (vai sazinieties ar mobilo sakaru operatoru, lai saņemtu palīdzību).

7 Izpildiet attēlus, lai konfigurētu maršrutētāju.

Izbaudiet Internetu.

	5G modelis		5G modelis
⏻	Ārpus	Wi-Fi	Ārpus
	Mirgošana		Mirgošana
	Stipri ieslēgts		Stipri ieslēgts
4G	Ārpus	5G	Ārpus
	sarkans		sarkans
	Dzeltens		Dzeltens 4G/3G/2G
	Balts		Balts 5G/WAN

Nederlands

B Bedraad: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de **LAN**-poort van de router via een Ethernet-kabel.

5 Open een browser en volg de afbeeldingen om in te loggen op de router.

6 Voer uw pincode in als dit venster verschijnt (of neem contact op met uw netwerkaanbieder voor hulp).

7 Volg de afbeeldingen om de router te configureren.

Geniet van Internet.

	5G -model		5G -model
⏻	Uit	Wi-Fi	Uit
	Flikkering		Flikkering
	Solide aan		Solide aan
4G	Uit	5G	Uit
	Rood		Rood
	Geel		Geel 4G/3G/2G
	Wit		Wit 5G/WAN

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

5 Åpne en nettleser og følg bildene for å logge på ruteren.

6 Skriv inn PIN-koden din hvis dette vinduet vises (eller kontakt operatøren din for å få hjelp).

7 Følg bildene for å konfigurere ruteren.

Nyt Internettet.

	5G -model		5G -model
⏻	Av	Wi-Fi	Av
	Flimring		Flimring
	Solid på		Solid på
4G	Av	5G	Av
	rød		rød
	Gul		Gul 4G/3G/2G
	Hvit		Hvit 5G/WAN

Polski

B Wired: Wyłącz Wi-Fi na urządzeniu i podłącz go do portu **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.

5 Otwórz przeglądarkę i postępuj zgodnie z obrazkami, aby zalogować się do routera.

6 Wprowadź swój PIN, jeśli pojawi się to okno (lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać pomoc).

7 Śledź zdjęcia, aby skonfigurować router.

Korzystaj z sieci.

	Model 5G		Model 5G
⏻	Wyłączony	Wi-Fi	Wyłączony
	Migocący		Migocący
	Stałe włączone		Stałe włączone
4G	Wyłączony	5G	Wyłączony
	Czerwony		Czerwony
	Żółty		Żółty 4G/3G/2G
	Biały		Biały 5G/WAN

Português

B Wired: Desligue o Wi-Fi no seu dispositivo e conecte-o à porta **LAN** do roteador por meio de um cabo Ethernet.

5 Abra um navegador e siga as imagens para fazer login no roteador.

6 Insira seu PIN se esta janela aparecer (ou entre em contato com sua operadora para obter ajuda).

7 Siga as fotos para configurar o roteador.

Aproveite a Internet.

	Modelo 5G		Modelo 5G
⏻	Desligado	Wi-Fi	Desligado
	Tremeluzindo		Tremeluzindo
	Sólido ligado		Sólido ligado
4G	Desligado	5G	Desligado
	Vermelho		Vermelho
	Amarelo		Amarelo 4G/3G/2G
	Branco		Branco 5G/WAN

Română

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe dispozitivul dvs. și conectați-l la portul **LAN** al routerului printr-un cablu Ethernet.

5 Deschideți un browser și urmăriți imaginile pentru a vă conecta la router.

6 Introduceți codul PIN dacă apare această fereastră (sau contactați operatorul pentru ajutor).

7 Urmați imaginile pentru a configura routerul.

Bucurați -vă de Internet.

	Model 5G		Model 5G
⏻	OFF	Wi-Fi	OFF
	Pâlpâind		Pâlpâind
	Solid pornit		Solid pornit
4G	OFF	5G	OFF
	roșu		roșu
	Galben		Galben 4G/3G/2G
	Alb		Alb 5G/WAN

Русский

B Проводная: Отключите Wi-Fi на вашем устройстве и подключите его к порту **LAN** маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.

5 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы войти в маршрутизатор.

6 Введите свой PIN-код, если появится это окно (или обратитесь за помощью к своему оператору связи).

7 Следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

Наслаждайтесь интернетом.

	5G модель		5G модель
⏻	Выключенный	Wi-Fi	Выключенный
	Мерцание		Мерцание
	Надежно включено		Надежно включено
4G	Выключенный	5G	Выключенный
	Красный		Красный
	Желтый		Желтый 4G/3G/2G
	Белый		Белый 5G/WAN

Slovenčina

B Káblové: Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu **LAN** smerovača cez ethernetový kábel.

5 Otvorte prehliadač a podľa obrázkov sa prihláste do smerovača.

6 Ak sa zobrazí toto okno, zadajte svoj PIN (alebo požiadajte o pomoc svojho operátora).

7 Postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

Užite si Internet.

	5G model		5G model
⏻	Vypnutý	Wi-Fi	Vypnutý
	Blikanie		Blikanie
	Solid on		Solid on
4G	Vypnutý	5G	Vypnutý
	Červený		Červený
	Žltá		Žltá 4G/3G/2G
	Biela		Biela 5G/WAN

Slovenščina

B Ožičen: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika **LAN** prek Ethernet kabla.

5 Odprite brskalnik in sledite slikam, da se prijavite v usmerjevalnik.

6 Če se prikaže to okno, vnesite PIN (ali se za pomoč obrnite na svojega operaterja).

7 Sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Uživajte v Internetu.

	5G model		5G model
⏻	OFF	Wi-Fi	OFF
	Utripa		Utripa
	Trdno vklopljeno		Trdno vklopljeno
4G	OFF	5G	OFF
	rdeča		rdeča
	Rumena		Rumena 4G/3G/2G
	Bela		Bela 5G/WAN

Srpski

B Ожичен: Искључите Ви-Фи на свом уређају и повежите га са **LAN** портом рутера преко Етернет кабла.

5 Отворите претраживач и пратите слике да бисте се пријавили на рутер.

6 Унесите свој ПИН ако се појави овај прозор (или контактирајте свог оператера за помоћ).

7 Пратите слике да бисте конфигурисали рутер.

Уживајте у интернету.

	5Г модел		5Г модел
⏻	Ван	Wi-Fi	Ван
	Треперење		Треперење
	Солид он		Солид онт
4G	Ван	5G	Ван
	Црвено		Црвено
	Жута		Жута 4G/3G/2G
	Бела		Бела 5G/WAN

Svenska

B Trådbunden: Stäng av Wi-Fi på enheten och anslut den till routerns **LAN**-port med en Ethernet-kabel.

5 Öppna en webbläsare och följ bilderna för att logga in på routern.

6 Ange din PIN-kod om det här fönstret visas (eller kontakta din operatör för hjälp).

7 Följ bilderna för att konfigurera routern.

Njut av Internet.

	5G -modell		5G -modell
⏻	Av	Wi-Fi	Av
	Flimrande		Flimrande
	Fast		Fast
4G	Av	5G	Av
	Röd		Röd
	Gul		Gul 4G/3G/2G
	Vit		Vit 5G/WAN

Türkçe

B Kablolu: Cihazınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiricinin **LAN** bağlantı noktasına bağlayın.

5 Bir tarayıcı açın ve yönlendiricide oturum açmak için resimleri izleyin.

6 Bu pencere görüntülenirse PIN'inizi girin (veya yardım için operatörünüzle iletişime geçin).

7 Yönlendiriciyi yapılandırmak için resimleri izleyin.

İnternetin tadını çıkarın.

	5G Model		5G Model
⏻	Kapalı	Wi-Fi	Kapalı
	Titreme		Titreme
	Duru açık		Duru açık
4G	Kapalı	5G	Kapalı
	Kırmızı		Kırmızı
	Sarı		Sarı 4G/3G/2G
	Beyaz		Beyaz 5G/WAN

Україна

B Wired: Вимкніть Wi-Fi на своєму пристрої та підключіть його до **LAN** порту маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

5 Відкрийте браузер і дотримуйтеся зображень, щоб увійти в маршрутизатор.

6 Введіть свій PIN-код, якщо з'явиться це вікно (або зверніться по допомогу до оператора).

7 Слідкуйте за зображеннями, щоб налаштувати маршрутизатор.

Насолоджуйтесь Інтернетом.

	5G модель		5G модель
⏻	Не вистачати	Wi-Fi	Не вистачати
	Мерехтіння		Мерехтіння
	Твердо ввімкнено		Твердо ввімкнено
4G	Не вистачати	5G	Не вистачати
	Червоний		Червоний
	Жовтий		Жовтий 4G/3G/2G
	Білий		Білий 5G/WAN

اللغة العربية

B سلكية: قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi على جهازك وقم بتوصيله بمنفذ **LAN** الخاص بالموجه عبر كابل Ethernet.

5 افتح المتصفح وتابع الصور لتسجيل الدخول إلى الراوتر.

6 أدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بك إذا ظهرت هذه النافذة (أو اتصل بمشغل شبكة الجوال للحصول على المساعدة).

7 اتبع الصور لتكوين جهاز التوجيه.

استمتع بالإنترنت.

	5G نموذج		5G نموذج
⏻	عن	Wi-Fi	عن
	الخفقان		الخفقان
	صلب تشغيل		صلب تشغيل
4G	عن	5G	عن
	أحمر		أحمر
	أصفر		أصفر
	أبيض		أبيض 5G/WAN

日本語

B 有線： デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターの **LAN** ポートに接続します。

5 ブラウザを開き、画像に従ってルーターにログインします。

6 このウィンドウが表示された場合は、PIN を入力します（または、携帯通信会社に問い合わせてください）。

7 写真に従ってルーターを構成します。

インターネットをお楽しみください。

	5Gモデル		5Gモデル
⏻	オフ	Wi-Fi	オフ
	ちらつき		ちらつき
	ソリッドオン		ソリッドオン
4G	オフ	5G	オフ
	赤		赤
	黄		黄 4G/3G/2G
	白		白 5G/WAN

한국어

B 유선 : 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

5 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터에 로그인하세요.

6 이 창이 나타나면 PIN을 입력하세요(또는 이동통신사에 문의하여 도움을 받으세요).

7 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

인터넷을 즐기십시오.

	5G 모델		5G 모델
⏻	끄다	Wi-Fi	끄다
	깨질 것 같은		깨질 것 같은
	솔리드 온		솔리드 온
4G	끄다	5G	끄다
	빨간색		빨간색
	노란색		노란색 4G/3G/2G
	하얀색		하얀색 5G/WAN

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di perangkat Anda dan sambungkan ke port **LAN** router melalui kabel Ethernet.

5 Buka browser dan ikuti gambar untuk masuk ke router.

6 Masukkan PIN Anda jika jendela ini muncul (atau hubungi operator Anda untuk mendapatkan bantuan).

7 Ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.

Nikmati Internet.

	Model 5G		Model 5G
⏻	Mati	Wi-Fi	Mati
	Kerlip		Kerlip
	Padu di		Padu di
4G	Mati	5G	Mati
	Merah		Merah
	Kuning		Kuning 4G/3G/2G
	Putih		Putih 5G/WAN

ภาษาไทย

B Wired: ปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต **LAN** ของเราเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต.

5 เปิดเบราว์เซอร์และทำตามรูปภาพเพื่อเข้าสู่ระบบเราเตอร์.

6 ป้อน PIN ของคุณหากหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้น (หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ).

7 ติดตามรูปภาพเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์.

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต.

	ฯ 5G		ฯ 5G
⏻	ปิด	Wi-Fi	ปิด
	การกะพริบ		การกะพริบ
	มั่นคงเปิด		มั่นคงเปิด
4G	ปิด	5G	ปิด
	สีแดง		สีแดง
	สีเหลือง		สีเหลือง 4G/3G/2G
	สีขาว		สีขาว 5G/WAN

Tiếng Việt

B Có dây: Tắt Wi-Fi trên thiết bị của bạn và kết nối nó với cổng **LAN** của bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet.

5 Mở trình duyệt và làm theo hình ảnh để đăng nhập vào bộ định tuyến.

6 Nhập mã PIN của bạn nếu cửa sổ này hiển thị (hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để được trợ giúp).

7 Theo dõi các hình ảnh để định cấu hình bộ định tuyến.

Thưởng thức Internet.

	Mô hình 5G		Mô hình 5G
⏻	Tắt	Wi-Fi	Tắt
	Nhấp nháy		Nhấp nháy
	Đặc trên		Đặc trên
4G	Tắt	5G	Tắt
	Màu đỏ		Màu đỏ
	Màu vàng		Màu vàng 4G/3G/2G
	Trắng		Trắng 5G/WAN

中文 (繁體字)

B 有線： 關閉設備上的Wi-Fi，然後通過以太網電纜將其連接到路由器的 **LAN** 端口。

5 開啟瀏覽器，依照圖片登入路由器。

6 如果出現此窗口，請輸入您的 PIN（或聯絡您的電信業者尋求協助）。

7 按照圖片配置路由器。

享受互聯網。

	5G型號		5G型號
⏻	熄滅	Wi-Fi	熄滅
	閃爍		閃爍
	常亮		常亮
4G	熄滅	5G	熄滅
	紅		紅
	黃		黃 4G/3G/2G
	白		白 5G/WAN